


“アルビクス” 中継局スーパー装置

AVS-201

取扱説明書

Ver. 2. 1



御使用前に必ず本取扱説明書をよく読んで理解して、安全の為に指示に従ってください。

もし、不明点があれば販売店か弊社におたずね下さい。

目 次

御使用上の注意事項.....	1
1. 主な機能と特徴	2
2. 仕様	3
3. 各部の名称と機能	4
4. 設置手順	6

御使用上の注意事項

必ずお守り下さい（安全にお使いいただくために）

警告

- ◇ 内部に液体をこぼしたり、燃え易い物や金属類を落としてはいけません。
（火災や感電、故障の原因となります。）
- ◇ 煙が出たり、異常音、臭気などに気が付いたときは、すぐに電源コードを抜いて販売店に御連絡下さい。

注意

- ◇ 電源プラグの接続が不完全なまま使用しない。
（感電やショート、火災の原因となります。）
- ◇ 電源コードを引っ張ったり、重いものをのせたりしない。
（電源コードが損傷し、火災や感電の原因となります。）
- ◇ 電源コードを引っ張ってコンセントから抜かない。
（感電やショート、火災の原因となります。）
- ◇ 仕様にて規定された電源電圧以外では使用しない。
（火災や感電の原因となります。）

お願い

- ◇ 風通しの悪い所に置いたり、布などで通風孔を塞いだりしないで下さい。
（故障の原因となります。）
- ◇ 次の様な所には置かないで下さい。
湿気が多い所、油煙や湯気の当たる所、直射日光の当たる所、熱器具の近く
埃の多い所、強い磁気のある所、極端に寒い所、極端に暑い所、激しい振動の
ある所、安定しない台の上、傾いた所
（故障の原因となります。）

1. 主な機能と特徴

- ◇NTSCアナログビデオ信号に文字をスーパーインポーズする文字スーパー装置です。
- ◇1chタイプです。
- ◇入出力遅延は500ns以下です。
- ◇小型で1/2Uサイズです。
- ◇LAN接続で、Webブラウザを使用し、文言編集、スケジュール設定などが行えます。
- ◇専用ソフトウェアを使用することで、Excel上で作成した文言、スケジュールをFTP転送することも可能です。
- ◇映像の状態に連動して、スーパーをテイクすることが可能です。
- ◇異常通知（SNMP Trap／接点）機能を搭載します。
- ◇入力断時は、内部同期でブルーを出力し、同時に文字スーパーも可能です。（無出力とすることも可能）
- ◇元映像の任意の矩形領域を黒またはグレイで塗りつぶすマット処理が可能です。
- ◇電源断時は、入力と出力がリレースルーとなります。
- ◇スーパー文言（文字）は、固定スーパー4種、スクロールスーパー2種を登録可能です。
 - ＜固定スーパー＞

表示文字数	： 16ドット	40文字×28行＝1120文字
	： 32ドット	20文字×14行＝280文字
 - ＜スクロールスーパー＞

表示文字数	： 16ドット	40文字
	： 32ドット	20文字
総文字数	： スクロールスーパー1	256文字
	： スクロールスーパー2	128文字




図 1.1 固定スーパー



図 1.2 スクロールスーパー

2. 仕様

アナログ テレビ信号	入力	信号形式	NTSC
		レベル	1V _{p-p} ±3% ※1
		接栓	BNCコネクタ
	出力	信号形式	NTSC
		レベル	入力信号±3%
		接栓	BNCコネクタ
電源		AC 100V	
		コネクタ	3Pインレット
外形寸法		H43×W215×D232 (mm) (突起含まず)	
重量		約1.2kg	
消費電力		約10W	
皮相電力		約20VA	
使用温度範囲		0℃ ～ 40℃	

※1 ±20%まで、入力信号を通過させることができますが、
スーパー文字やマットの明るさが、正しく表示できなくなります。

3. 各部の名称と機能

3.1. フロント




図 3.1 外観図

①ALERT LED

電源電圧低下時、もしくは入力信号断時に点灯します。

②LINK LED

LAN通信時に点灯します。

③INPUT LED

入力信号がある場合に点灯します。

④TAKE LED

スーパーがテイクされると点灯します。

⑤調整ボリューム

マイナスの精密ドライバー等を使用し、マットの明るさを調整できます。

⑥電源スイッチ

本機器の電源ON/OFFを行います。

3.2. リア





図 3.2 外観図

- ① AC入力
本機の電源入力（3Pインレット）です。
- ② 接点入力
外部機器を制御するための接点入力です。
- ③ 接点出力
外部機器を制御するための接点出力です。
- ④ 警報出力
ALERT LEDと連動し、電源電圧低下時、及び入力断時に接点の開閉を行います。
接点状態は、下記となります。
 - 正常時：クローズ
 - 異常時：オープン
- ⑤ 信号出力2
文字スーパーの合成された信号が出力されます。
本機電源OFF時には信号を出力しません。
- ⑥ 信号出力1
文字スーパーの合成された信号が出力されます。
本機電源OFF時にはリレースルーされた入力信号が出力されます。
- ⑦ 信号入力
文字スーパーを合成する信号を入力します。
- ⑧ LAN
LANインターフェースコネクタです。

4. 設置手順

4.1. 装置の接続


1. 文字をスーパーインポーズするNTSC信号に本機を挿入します。
2. パソコンと装置を接続します。
3. パソコンを使用した装置の設定については、「設定ツール操作説明書」をご覧ください。



4. 外部機器を制御する場合、接点入力、接点出力に外部機器を接続します。


■接点入力の仕様

1-COM間	:	5V	0.5mA
2-COM間	:	5V	0.5mA
3-COM間	:	5V	0.5mA
4-COM間	:	5V	0.5mA



■接点出力の定格

1-COM間	:	AC125V 0.3A、DC30V 1A
2-COM間	:	AC125V 0.3A、DC30V 1A
3-COM間	:	AC125V 0.3A、DC30V 1A
4-COM間	:	AC125V 0.3A、DC30V 1A



5. 異常通知の接点出力を行う場合、警報出力に外部機器を接続します。
 接点コネクタは取り外し可能になっています。
 コネクタを装置から取り外し、精密ドライバー等で電線を接続します。
- ・ 接続電線範囲は AWG28～AWG16 です。
 - ・ 電線むき長さは 7mm±1mm にして下さい。
 - ・ 電線先端を予備はんだしないで下さい。


■ 接点状態

正常時：クローズ

異常時：オープン

■ 警報出力 接点定格

AC125V 0.3A、DC30V 1A



挿抜可能コネクタ

■ 接続電線仕様

AWG28～AWG16



お問い合わせ先

お買い上げいただきました弊社製品についてのアフターサービスは、お買い上げの販売店におたずねください。

なお、販売店が不明の場合は弊社へお手数でもご連絡ください。

故障・保守サービスのお問い合わせは

販売店：

TEL
担当

製品の操作方法に関するお問い合わせは

無断転載禁止

アルビクス株式会社

〒959-0214

新潟県燕市吉田法花堂1974-1

TEL：0256-93-5035

FAX：0256-93-5038